



Фен электрический

**RMH-1170**

Инструкция по эксплуатации

## Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

# ОПИСАНИЕ



1. Концентратор
2. Крышка воздухосборника
3. Клавиша переключения скоростей
4. Холодный обдув
5. Петля для подвешивания
6. Ручка
7. Клавиша температурных режимов

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению утюга.
- Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
- Запрещается погружать прибор либо его части в воду или в иную жидкость, а также брать прибор влажными руками.
- Не допускайте использования прибора детьми.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- В целях гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
- Запрещается эксплуатация утюга в случаях: повреждения вилки или шнура; при появлении неполадок в работе или в случае повреждения прибора.
- Все операции по заполнению резервуара водой и ее удалению необходимо производить только на отключенном от электросети приборе.
- Не переполняйте резервуар для воды. Наполняйте резервуар только водой.
- После завершения использования слейте воду из резервуара и дайте прибору остить.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть питания без присмотра, даже если Вы не пользуетесь им в течение короткого времени.
- При первом использовании необходимо прогладить небольшое количество ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Внимание: в процессе эксплуатации прибор сильно нагревается: не допускайте соприкасания рабочей поверхности с кожей, плавящимися и легковоспламеняющимися веществами.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Пожалуйста, убедитесь, что ваши руки абсолютно сухие, перед тем как включить фен.
- Включите прибор в сеть.
- Электродвигатель Вашего фена может работать в 2-х скоростных режимах. Это позволяет выбирать нужную скорость воздушного потока, наиболее подходящую Вам для сушки волос. Для выбора необходимой скорости Вы можете передвигать клавишу выбора скорости.
- После завершения применения прибора установите клавишу переключателя скоростей в позицию «0» или «off», затем отключите фен от сети питания.
- Для сушки отдельных прядей используйте концентратор
- Для закрепления прически используйте функцию подачи холодного воздуха, которая обеспечивает фиксацию укладки и защиту Ваших волос во время сушки.
- Высушив волосы, переключите клавишу (D) на позицию 0 и отключите его от электросети.

## Подача холодного воздуха

Направляя струю прохладного воздуха на уже нагретые волосы, Вы получаете эффект фиксации локона или волны длительного действия.

## Использование насадок

- Концентратор - это основное приспособление для выпрямления и укладки волос. Используется, чтобы придать воздушному потоку нужное направление.

## Защита от перегрева

- Фен имеет защиту от перегрева. Если доступ воздуха через входной фильтр будет затруднен, фен автоматически выключится. В этом случае отключите прибор и позвольте ему остыть в течение нескольких минут, затем можно возобновить использование.

## **ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

- До начала чистки отключите фен от сети и дайте ему остыть.
- Протрите прибор слегка влажной мягкой тканью. Высушите фен в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- При необходимости промойте концентратор в теплой мыльной воде, предварительно отсоединив их от прибора.
- Запрещается использовать едкие растворы или абразивные пасты для чистки фена.

## **УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

- Электрические и электронные устройства должны утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

# **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

1. Фен электрический в сборе - 1 шт.
2. Концентратор - 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Цветная упаковка - 1 шт.

## **АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ**

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,  
(8442) 27-05-06, 27-05-07

### **Внимание!**

**Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц**

Мощность: 2200 Вт (макс)

Срок службы товара: 2 года

Производитель: «Нингбо Электрикал Ко., Лтд.», Китай.

Адрес: Канкси Индастриал Зон, Кандун Стрит, Сикси, Нингбо, Джеджианг, Китай

Producer: «NINGBO ELECTRICAL CO., LTD», China.

Address: Kanxi Industrial Zone,Kandun Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Импортер:ООО «Прайм Групп»

125167 г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом. 6 а

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

**Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.**

Дата производства 08, 2018

Класс защиты II



Самую полную информацию о товарах торговой марки "MAGNIT" Вы всегда сможете найти на веб-сайте:  
[www.magnet.net](http://www.magnet.net)

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

# **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**1.** Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

**2.** Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

**3.** Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

**4.** Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

**5.** Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель:

Серийный №:

Наименование продавца:

Подпись продавца:

Гарантийный срок на данное изделие составляет: 12 месяцев.  
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.  
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«  »                  г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

## КУПОН №1

## КУПОН №3

## КУПОН №4

## КУПОН №5

Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.



Срок проведения ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ г.

М.П.





