



Весы кухонные
электронные бытовые

RMX-6303 и RMX-6311

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.


Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

Внимание: до начала применения прибора внимательно и полностью ознакомьтесь с настоящей инструкцией.



1. Платформа для взвешивания
2. ЖК-дисплей
3. Сенсорные кнопки
4. Крышка отсека батареи

Технические характеристики:

Максимальный измеряемый вес: 5 кг
Интервал измерения: 1 г
Высокочувствительные сенсорные датчики давления
Автоматическое обнуление
Автоматическое отключение
Индикатор перегрузки
Индикатор низкой зарядки элементов питания
ЖК-дисплей с повышенной четкостью и контрастностью
Улучшенная интеллектуальная система измерения
Функция Тарирования

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием убедитесь, что все детали весов в хорошем состоянии.
- Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности.
- Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.
- Очищайте внешнюю поверхность весов влажной тканью, затем протрите ее мягкой сухой тканью. Не используйте растворители и другие химические вещества для чистки.
- Не погружайте весы в воду.
- Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.
- Не пытайтесь разбирать весы.
- Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-либо предметы.
- Не используйте в коммерческих целях. Весы предназначены исключительно для домашнего использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Высокоточный механизм
- 2 системы единиц измерения г (кг)/ф (ун)
- С функцией тарирования
- Индикация перегрузки
- Индикация низкого заряда батареи

РЕЖИМЫ РАБОТЫ





- Режим измерения веса

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- Откройте отсек для батареи на нижней части весов.
- Установите батарею, учитывая полярность.
- Закройте отсек для батареи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед использованием вымойте платформу теплой водой с мягким моющим средством.
- Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
- Включите весы с помощью кнопки «ON/OFF».
- Дождитесь, пока на дисплее не появится вся информация.
- Поместите взвешиваемый объект на платформу, дождитесь появления веса объекта на дисплее.



ПЕРЕХОД МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА

Чтобы перейти из метрической системы (г/кг) к британской системе (фунт/унц) и обратно необходимо нажать кнопку на нижней стороне весов.

ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ

- Если Вы собираетесь взвешивать объект в какой-либо таре, сначала установите эту тару на платформу весов. Затем нажмите кнопку "TARE или On/Off", чтобы обнулить дисплей. Теперь вес тары не будет учитываться.
- После многократного взвешивания и обнуления весов с помощью кнопки "TARE или On/Off" на дисплее может появиться отрицательное значение. Чтобы его убрать, нажмите кнопку "TARE или On/Off" или выключите весы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Не рекомендуется применение химических моющих средств или абразивных веществ.
- Для очистке лучше использовать мягкую ткань.
- Не погружайте весы в воду.
- Храните весы вдали от источников тепла.

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Весы в сборе - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Цветная упаковка - 1 шт.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.



Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства.

Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.

Producer: NINGBO INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.

Address: Industry Development Area, Di Tang Town, Yuyao City, Zhejiang, China

Производитель: Нингбо Информейшн Индастри Ко., Лтд.

Адрес: Индастри Девелопмент Эриа, Ди танг Таун, Юйяо Сити, Жеджианг, Китай

Импортер: ООО «Прайм Групп», 125167, г.Москва, 4-я ул. 8-го Марта, дом 6 а

Срок службы товара: 2 года.

Дата производства - декабрь, 2018

Самую полную информацию о товарах торговой марки "MAGNIT" Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnet.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

