



ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

RMU-1435

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Модель: **RMU-1435**

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 45 Вт



Меры предосторожности

- ✎ Перед использованием внимательно прочитайте инструкции по применению.
- ✎ Избегайте попадания воды на прибор.
- ✎ Внимание: электроприборы опасны даже, когда они выключены из сети питания.
- ✎ Всегда отключайте прибор от сети питания после использования.
- ✎ Не используйте прибор в ванной комнате. (Это может привести к поражению электротоком.)
- ✎ Не помещайте электроприбор в непосредственной близости от воды.
- ✎ Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду. Немедленно выдерните шнур из розетки.
- ✎ Не чистите прибор при помощи растворителя, бензина или алкоголя.
- ✎ Избегайте попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла на прибор, а также чрезмерной влажности.
- ✎ Используйте прибор только по назначению согласно настоящей инструкции.
- ✎ Не используйте дополнительные насадки, которые не предусмотрены данной моделью.
- ✎ Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, а также, если он в нерабочем состоянии.
- ✎ Никогда не роняйте прибор и не помещайте другие предметы в отверстия.
- ✎ Не разбирайте прибор при его повреждениях. Прибор необходимо ремонтировать в специализированных сервисных центрах.

Эксплуатация прибора

1. Вымойте и полностью высушите волосы
2. Подключите шнур питания к электросети.
3. Переверните переключатель из положения "off" в положение "on". Загорится красный индикатор работы.
4. Ожидайте 3-5 мин, пока прибор не нагреется до нужной температуры.

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов не прикасайтесь к керамическим пластинам.

5. После использования прибора, переведите переключатель из положения "on" в положение "off".
6. Отсоедините шнур электропитания от сети.
7. Дождитесь полного охлаждения прибора, перед тем как положить его на хранение.

Чистка прибора

- ✍ Выключите прибор из электросети и дайте ему полностью остыть перед осуществлением чистки.
- ✍ Произведите очистку прибора влажной тканью или губкой с использованием мягкого мыла. Не используйте детергенты, растворители и абразивные вещества.
- ✍ Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, чтобы очистить его.
- ✍ Тщательно высушите прибор перед повторным использованием.

Комплектность

1. Выпрямитель для волос в сборе - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Цветная упаковка - 1 шт.

Мощность - 45 Вт
Напряжение - 220 В
Частота - 50 Гц

Срок службы товара 2 года

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС
004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС
020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства. Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.



Дата производства август, 2018
Класс защиты II

Producer: INTERNATIONAL (ZHEJIANG) CO.,LTD
6/F, JINGLONG BLDG., 545CHEZHAN RD., WENZHOU, ZHEJIANG 325000, CHINA
Производитель: Интернэшнл (Жеджианг) Ко. Лтд
Адрес: 6/Ф, Джинлонг Блдг., 545 Чезан Рд., Венжоу, Жеджианг, 325000, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г.Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6а

Самую полную информацию о товарах торговой марки "MAGNIT" Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

Условия гарантийного обслуживания

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование
изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись
продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия
составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на
расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по
качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском
языке получил.

« _____ » _____ г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.