MAGNIT

Блендер

RMB-2602

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки«Magnit». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка«Magnit» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ



1. Корпус блендера
2. Выключатель питания
3. Съемная насадка
4. Мерный стаканчик
5. Крышка мерного стаканчика

A. Место соединения корпуса блендера и насадки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номиналу напряжения прибора (220-240 В, ~ 50 Гц).

Запрещается применение неисправного прибора.

Прибор предназначен для использования только в бытовых целях.

Запрещается погружать блендер или его части в воду и иные жидкости, а также брать блендер влажными руками.

Не допускается применение прибора детьми без присмотра взрослых.

Обязательно выключайте прибор после завершения использования.

Запрещается пользоваться прибором, имеющим повреждения.

Применяйте насадки только по их функциональному назначению. Нарушение правил эксплуатации насадок может привести к их деформации.

Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Разборку прибора можно производить только после полной остановки мотора.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.

Рекомендуется снимать насадки с блендера перед тем, как их мыть.

Не используйте блендер для смешивания слишком твёрдых веществ.

Не допускайте контакта прибора с сильно нагретыми поверхностями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием прибора протрите рукоятку влажной тканью. Насадку необходимо промыть тёплой водой с мягким моющим средством. Все вымытые детали необходимо тщательно просушить.

В РЕЖИМЕ СМЕШИВАНИЯ:

Вы можете приготовить коктейли, соусы, супы, майонез, детские смеси. Вставьте вал блендера в корпус прибора и поверните его до фиксации.

Вставьте шнур питания в розетку.

Положите продукты, которые Вы хотите смешать, в чашу.

Нажмите кнопку «On/Off».

По окончании работы выключите прибор и отсоедините блендер от сети питания.

Отсоедините вал от корпуса.

ЧИСТКА И УХОД

До начала чистки отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

Протрите блендер слегка влажной мягкой тканью. Высушите его в месте защищённом от попадания прямых солнечных лучей.

Промойте насадки в теплой мыльной воде, отсоединив их предварительно от прибора.

Запрещается использовать едкие растворы или абразивные пасты для чистки блендера.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Волгоград, Толиман, ул. Кузнецкая, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

г.Волгоград, Сервис-Центр ТМ,
ул. 8-й Воздушной Армии, 35, (8442) 78-97-41

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Электрические и электронные устройства должны утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Блендер в сборе - 1 шт.
Мерный стаканчик - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации
с гарантийным талоном внутри- 1 шт.
Цветная упаковка - 1 шт.

Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Месяц и год изготовления смотрите в серийном номере.

Технические характеристики:

Мощность: 250 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц

Производитель: «Сикси Электрикал Эпплайенс Ко.,Лтд.», Китай.
“Cixi Electrical Appliance Co.,Ltd.”, China.
Address: Tannan Village Zhouxiang Town Cixi
City Zhejiang Province,China
Импортер: ООО «Прайм Групп», 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, помещение II

Срок службы товара: 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

УСЛОВИЯ
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
-правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
-механических повреждений;
-несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
-неправильной установки, транспортировки;
-стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
-попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
-ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
-использования аппаратуры в профессиональных целях;
-отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5.Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя,

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:_____

Модель: _____

Серийный №:_____

Наименование продавца:

_____

Подпись продавца:_____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

«___»_____г. _____
дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта:_____
_____

Кем выполнялись работы:

_____
_____
(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Работу принял, претензий по качеству не имею :

_____
_____
_____
(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта:_____
_____

Кем выполнялись работы:

_____
_____
(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Работу принял, претензий по качеству не имею :

_____
_____
_____
(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.